



شركة المياه الوطنية
National Water Company

السلامة بالأعمال الخطرة Safety of high risk works

المحتوى

شركة المياه الوطنية
National Water Company



03 الأماكن المغلقة

48 أعمال الحفريات

111 التحكم المروري

134 العمل على ارتفاعات

شركة المياه الوطنية
National Water Company



الاماكن المغلقة

Confined Spaces

1. تعريف الأماكن المغلقة
2. أخطار ومخاطر العمل بالأماكن المغلقة

- الأخطار والمخاطر الخاصة
- الأخطار والمخاطر العامة

3. التدابير الوقائية وإجراءات العمل الآمنة داخل الأماكن المغلقة

- إجراءات هامة عند العمل في الأماكن المغلقة
- الإجراءات الواجب إتباعها قبل نزول العاملين
- الإجراءات الواجب إتباعها أثناء نزول العمال وعند تنفيذ الأعمال
- إجراءات خاصة بالشخص المكلف بالمراقبة
- الإجراءات الواجب عملها بعد الانتهاء من العمل

5. معدات ووسائل الحماية اللازمة للتدخل في الأماكن المغلقة

6. مراحل وطرق العمل اللازمة للتدخل في الأماكن المغلقة

- تأمين موقع العمل
- اختبار جو العمل لجميع الغازات
- التهوية الميكانيكية

7. كيفية التصرف في حالة وقوع حادث



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

ما هو الأماكن المغلقة؟

هي الأماكن التي تكون مغلقة باستمرار كلياً أو جزئياً ولها الخصائص التالية :

- فتحات محدودة للدخول والخروج

- لا يوجد بها تهوية طبيعية

- غير مصممة للعمل أو التواجد بها بصفة مستمرة

يتم دخول هذه الأماكن عادة للقيام بأعمال الصيانة، أعمال التوصيلات، أعمال التنظيف لإزالة الأوساخ والأوحال أو لإنقاذ شخص مصاب بداخلها، ...

توجد هذه الأماكن في منشآت الماء، منشآت الصرف الصحي وغيرها من المنشآت.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة على الأماكن **المغلقة** :

- المانهولات
- غرف المحابس والمضخات
- أنابيب المجاري
- الأنفاق
- الخزانات الأرضية
- الحفر والابار



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

■ غرف التفتيش (المانهولات)



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

■ أنابيب المجاري والأنفاق



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

■ الخزانات الأرضية

■ الأحواض





العمل الآمن في الأماكن المغلقة

تنقسم الأخطار والمخاطر بالأماكن المغلقة في منشآت الماء و منشآت الصرف الصحي إلى قسمين :

المخاطر	الأخطار	
الاختناق	نقص الأكسجين	الخاصة
الاختناق - التسمم	الغازات السامة H2S, CO	
الاحتراق - الانفجار	الغازات القابلة للاشتعال أو الانفجار CH4, H2S	
السقوط	العمل في الارتفاع أو العمق	العامة
الانزلاق - التعثر - الغرق	حالة مكان العمل	
مخاطر المرور - ارتطام عربات السير بالعمال	الطريق	
قطع - جروح	الآلات الميكانيكية	
أفاعي - حشرات	طبيعية	
الخوف - الاجهاد	نفسية	



أكثر الغازات انتشارا في الأماكن المغلقة



"23.5% - 19.5%



أقل من 10%



أقل من 10)
(ppm




أقل من (25 ppm)



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



الأخطار والمخاطر الخاصة - نقص و زيادة الأكسجين

و (O2) ٢١% من الأوكسجين، (N2) يحتوي الهواء الطبيعي في الغالب على ٧٨% من النيتروجين ١% من الغازات الأخرى.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الأخطار والمخاطر الخاصة - نقص و زيادة الأكسجين



الموت
اختناقاً



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الأخطار والمخاطر الخاصة - الغازات سامة

: أخطر الغازات السامة المحتمل وجودها في الأماكن المغلقة هي

■ **غاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S)**: هو غاز عديم اللون سام، ثقيل، قابل للاشتعال وذو رائحة قوية تشبه رائحة البيض الفاسد.

■ **غاز أول أكسيد الكربون (CO)**: هو غاز عديم اللون وعديم الرائحة ، يختلط عادة مع الغازات ذات الرائحة.

حدود التعرض	H ₂ S	CO
حد انطلاق صفارة الإنذار الأولى	5 ppm	35 ppm
حد انطلاق صفارة الإنذار الثانية	10 ppm	50 ppm



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الأخطار والمخاطر الخاصة - الغازات سامة



**الموت
بالتسمم**



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



الأخطار والمخاطر الخاصة - الغازات المشتعلة والمتفجرة

أهم الغازات المتفجرة والقابلة للاشتعال الموجودة
بالأماكن المغلقة هي :

■ غاز كبريتيد الهيدروجين (H_2S)

■ غاز أول أكسيد الكربون (CO)

■ الميثان (CH_4) : يسمى الغاز المذوب أو
المضغوط وهو غاز عديم اللون والرائحة

المادة	خطر المادة	أدنى LEL	أعلى UEL
كبريتيد الهيدروجين	سام وقابل للاشتعال	4%	44%
أول أكسيد الكربون	سام وقابل للاشتعال	0.12%	74%
الميثان	قابل للاشتعال	5%	10%

حدود الانفجار الدنيا والعليا للغازات المتفجرة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الأخطار والمخاطر الخاصة - الغازات المشتعلة والمتفجرة

يمكن لشعلة أو شرارة أو سخونة أن تولد الانفجار



- ميثان
- بيوتان
- أبخرة المحروقات





**الموت
بالانفجار**



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الأخطار والمخاطر الخاصة - الغازات المشتعلة والمتفجرة

مثال عن حدود الانفجار الدنيا والعليا لغاز الميثان

LEL			UEL		
0%	هواء مفرط	5%	خطر	15%	غاز مفرط
نقصان الغاز					100% نقصان الهواء
ضبط مقياس الانفجار					
0%	20%	40%			
100% LEL					

- LEL : الحد الأدنى من الانفجار
- UEL : الحد الأقصى من الانفجار



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



الأخطار والمخاطر العامة داخل الأماكن المحصورة:

- **الميكانيكية :** حركة المعدات والأجهزة الميكانيكية غير المتوقعة داخل الأماكن المغلقة قد تتسبب في وقوع إصابات مثل الكسور والجروح.
- **الكهرباء :** ملامسة المحركات الكهربائية داخل الأماكن المغلقة قد تتسبب في وقوع إصابات مثل الحروق والصعقات الكهربائية.
- **الفيروسات و الأمراض الجرثومية :** العمل داخل الأماكن المغلقة مثل غرف التفتيش وأنابيب مجاري الصرف الصحي قد تسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل التهاب الكبد، الالتهاب المعوي، التهابات الجلد.
- **الطبيعية :** اختلاف درجات الحرارة بين البرودة والسخونة، وجود حشرات وزواحف بالأماكن المغلقة، الانزلاق والتعثر والسقوط، الضوضاء العالية، الإضاءة غير الكافية.
- **حركة المرور :** تتمثل مخاطر حركة المرور من ارتطام عربات السير بالعمال وما تسببه من إصابات ووفيات.
- **التدفق :** حركة المواد السائلة داخل المكان المغلق تسبب أنواع كثيرة من الإصابات ، حيث من الممكن أن تبتلع الشخص في ثواني معدودة
- **النفسية :** تتمثل المخاطر النفسية للعاملين داخل الأماكن المغلقة في عنصري الإجهاد والخوف.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

إجراءات هامة عند العمل في الأماكن المغلقة



- وضع اللوحات التحذيرية والحواحز
- توفير معدات الحماية الفردية والجماعية
- لا يجوز التصريح بالدخول في المكان المغلق إلا بعد التأكد مما يلي :
 - تهوية المكان تهوية مناسبة
 - يجب ألا يعمل أقل من عاملين
 - ارتداء معدات ووسائل الحماية الفردية والجماعية المناسبة للعمل



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

إجراءات هامة عند العمل في الأماكن المغلقة

- ارتداء حزام الأمان المناسب موثقا برافعة من خارج المكان المغلق
- توفر مصباح جيب ببطارية غير قابل للانفجار
- مراقبة العاملين داخل المكان المغلق مراقبة جيدة والتأكد دائما من إمكانية رفعهم إذا لزم ذلك
- توفير معدات الإنقاذ والطوارئ اللازمة والكافية لجميع العاملين داخل المكان المغلق
- تدوين قراءات نسبة الغازات وقتي الدخول والخروج وكذلك جميع القراءات التي يتم أخذها أثناء فترة العمل.

بعد الانتهاء من العمل يجب أن يتأكد المشرف المسؤول عن الفرقة أن جميع العاملين قد تركوا مكان العمل وان المكان آمن تماما.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب إتباعها قبل نزول العاملين

■ تعبئة نموذج تصريح الدخول

■ قياس نسبة الغازات في المكان المغلق بواسطة أجهزة القياس الخاصة بذلك ولأن تكون ضمن الحدود المسموح بها

■ عمل التهوية الميكانيكية اللازمة عندما تكون نسب الغازات خارج النسب المسموح بها وذلك بتركيب مراوح تهوية مناسبة لحجم المكان المغلق

■ إعادة قياس نسبة الغازات بعد عملية التهوية والتأكد من أنها ضمن النسب المسموح بها

■ التأكد من أن جميع المحابس مغلقة ومؤمنة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب إتباعها قبل نزول العاملين : نموذج تصريح الدخول

: يحتوى نموذج تصريح الدخول على المعلومات الآتية



- مكان وموقع العمل
- الغرض من الدخول للمكان المغلق
- تاريخ العمل
- أسماء الأشخاص ومهامهم :
 - أشخاص يقومون بالعمل داخل المكان المغلق
 - أشخاص يقومون بمراقبة العمل خارج المكان المغلق
- اسم المشرف المسئول عن العمل.
- قائمة كشف بالمخاطر المحتملة.
- نوعية التهوية.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب إتباعها قبل نزول العاملين : نموذج تصريح الدخول

■ الشروط المقبولة للدخول :

- أن لا تقل نسبة الأوكسجين عن ١٩% ولا تزيد عن ٢٣%
- أن يكون تركيز غاز كبريتيد الهيدروجين ضمن الحد المسموح به
- أن يكون تركيز غاز أول أكسيد الكربون ضمن الحد المسموح به
- أن تكون نسبة غاز الميثان ضمن الحدود المسموح بها

■ نتائج القياسات والفحص الذي تم إجراؤه قبل الدخول وأثناء العمل

■ الوسائل المتاحة والمتوفرة لعمليات الإنقاذ

■ وسائل الاتصالات مع العاملين داخل المكان المغلق

■ معدات ووسائل الحماية المطلوبة

■ جميع الشروط الخاصة الأخرى المطلوبة لتأمين العمل داخل المكان المغلق.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب إتباعها قبل نزول العاملين



- جميع التوصيلات الكهربائية معزولة ومؤمنة
- التأكد من خلو المنطقة من أي مصدر للاشتعال
- التأكد من خلو المنطقة من معوقات الحركة
- ارتداء جميع معدات الحماية الفردية المطلوبة لأداء العمل بأمان
- توفير الإضاءة المناسبة لمكان العمل
- توفير طريقة اتصالات مناسبة مع الأشخاص خارج المكان المغلق



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب إتباعها أثناء نزول العمال وعند تنفيذ الأعمال



- استمرار عملية التهوية
- استمرار قياس نسبة الغازات والتأكد من خلو جو العمل منها
- توفير الإضاءة الكافية داخل المكان
- سهولة حركة العامل داخل المكان المغلق حيث يسمح له بالعمل بطريقة آمنة



مغادرة المكان فوراً في حالة وقوع حالة طوارئ

العمل الآمن في الأماكن المغلقة

إجراءات خاصة بالشخص المكلف بالمراقبة

- التواجد عند فتحة الدخول مستعدا للتصرف في حالة الطوارئ ولا يتم تكليفه بأداء أية أعمال سوى المراقبة.
- أخذ قياس للغازات الضارة بين فترة وأخرى والتأكد من أنها ضمن الحدود الآمنة
- أن تكون لديه المعرفة والدراية التامة باستخدام أجهزة التنفس المزودة بالهواء المضغوط وأيضا استخدام معدات إطفاء الحرائق
- أن يقوم بمراقبة حبل الإنقاذ المربوط به العامل داخل المكان المغلق والتنبه للإشارات الواردة من العمال سواء بواسطة هذه الحبال أو بأية وسيلة اتصال أخرى
- الطلب من العاملين داخل المكان المغلق مغادرته فورًا في حالة الطوارئ
- طلب المساعدة من فرق الطوارئ والإنقاذ في حالة ضرورة إنقاذ وإخراج أي شخص من داخل المكان المغلق.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

الإجراءات الواجب عملها بعد الانتهاء من العمل



- التأكد من أن جميع العمال قد غادروا المكان المغلق وأنهم بصحة وسلامة
- خلع الملابس المبتلة وتنظيفها وتجفيفها
- التأكد من نظافة الموقع قبل مغادرته
- تفقد كافة أجهزة السلامة التي تم استخدامها وتنظيفها قبل تخزينها.



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



: قبل استخدام معدات و وسائل الحماية لابد أن نتحقق من

- معرفة نوعية الخطر واختيار وسائل الحماية الصحيحة والمناسبة
- لابد أن يكون العامل قد تدرب على استخدامها بالشكل الصحيح
- التأكد من سلامة معدات وسائل الحماية الفردية والجماعية قبل استخدامها



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - جهاز كشف الغازات



كاشف الغاز جهاز لمراقبة الجو

يمكن من الكشف في نفس الوقت عن 4 غازات في الهواء بواسطة خلايا خاصة

هذه الغازات يمكن أن تكون :

○ قابلة للانفجار (الميتان)

○ سامة (أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، كبريتيد الهيدروجين)

○ نسبة الأوكسجين في الهواء

نظرا لكونه جهاز السلامة، لابد من القيام باختبار جودة الجهاز الكاشف على الأقل مرة كل 6 أشهر

القيام بالشحن المنتظم للبطارية

يجب تغيير بطارية الليثيوم كل 3 سنوات.



قبل التدخل تحقق من عمل كاشف الغازات بكفاءة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - المنقذ الذاتي




المنقذ الذاتي جهاز يوفر التنفس لشخص في المكان الذي يصبح فيه الجو فجأة خطير وسام حتى يتمكن من الخروج من منطقة الخطر ارتداء القناع واجب إذا تدخلت في جو يمكن أن يصبح خطرا يستخدم في حالة خطر لإخلاء المنطقة ولا يسمح باستعماله ومواصلة العمل



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - أسطوانة تنفس بالهواء المضغوط



- تستخدم هذه الأجهزة في حالة القيام بعمل في مكان غير آمن من الغازات السامة أو لإنقاذ شخص في حالة خطر
- يحتوي الجهاز على اسطوانة أكسجين بوزن مناسب مزود بصمام تحكم ووسيلة للتنفس، كما تحتوي على خرطوشة (اسطوانة صغيرة) بها مادة كيميائية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس.



**يمنع بتاتا استعمال الأقنعة
الخرطومية داخل الأماكن
المغلقة**



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - شفافات الهواء



- تستخدم هذه الأجهزة للقيام بالتهوية ميكانيكية للمكان المغلق يتم ذلك بدفع الهواء النقي إلى الداخل وفي نفس الوقت سحب الهواء الملوث إلى الخارج.


العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - رافعة مزودة بآلة

الإنقاذ

■ تستخدم هذه الأجهزة في حالة القيام بعمل في الأماكن المغلقة عند النزول إلى

المكان أو الصعود منه



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

أمثلة عن استعمال بعض أجهزة ووسائل الحماية - المصباح

■ تستخدم هذه المصابيح في للإضاءة المكان ولا تستعمل سوى المصباح الغير مسببة للانفجار.




العمل الآمن في الأماكن المغلقة

تأمين موقع العمل

- قبل الشروع في تنفيذ المهمة يجب وضع اللوحات التحذيرية والحواجز المناسبة لموقع العمل



تأمين موقع العمل



نهاية منطقة العمل

منطقة العمل

شرائط أو حواجز
تحذيرية تهدف إلى
إظهار منطقة العمل



منطقة التحذير المبكر

لوحات إرشادية
وتنظيمية



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

اختبار جو العمل لجميع الغازات

يعتبر فحص جو العمل داخل المكان المغلق قبل الدخول إليه من أهم الأعمال الواجب القيام بها ويتم ذلك بجهاز كاشف الغازات على النحو الآتي :

- 0 فحص نسبة الأوكسجين والتأكد من أنها لا تقل عن 19% ولا تزيد عن 23%.
- 0 فحص تركيز الغازات السامة والتأكد من أنها أقل من 10%.
- 0 فحص تركيز المواد القابلة للاشتعال والتأكد من أنها خارج حدود مدى الاشتعال.



نموذج من أدوات السلامة للماكن المتعلقة

معدات الوقاية الشخصية (PPE) Personal Protective Equipments



معدات وقاية أخرى



واقى الوجه



واقى السمع



واقى التنفس

خوذة عازلة

نظارات السلامة

قميص السلامة

حزام أمان كامل

قفازات عازلة

بنطال السلامة

حبل وخطاف السلامة


حذاء السلامة




العمل الآمن في الأماكن المغلقة

التهوية الميكانيكية

يتم إجراء التهوية الميكانيكية بواسطة شفاطات الهواء المناسبة وأنسب عملية تهوية تكون بدفع الهواء النقي إلى الداخل وفي نفس الوقت سحب الهواء الملوث إلى الخارج.



جهاز التهوية الميكانيكية - AIR BLOWER




طريقة عمل التهوية باستخدام Air Blower




عمل التهوية الميكانيكية للمكان المغلق


الرافعة الثلاثية



عملية المراقبة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

التصرف في حالات الطوارئ

1. الحماية

- تقوية التهوية بهواء نقي بالمكان الذي يوجد فيه المصاب
- عدم إشعال النار داخل أو خارج المنشأة
- عدم السماح بالدخول إلى المنشأة دون معدات السلامة الخاصة بالأماكن المغلقة

2. الإخبار

- إخبار المسؤولين (المسؤول المباشر، منشط السلامة)
- إخبار الإسعاف



العمل الآمن في الأماكن المغلقة

3. الإنقاذ


- يجب إخراج المصاب وذلك باستعمال الرافعة
- في حالة استحالة إخراج المصاب يجب على المنقذ النزول إليه باستعمال الحزام الأمان واسطوانة الهواء
- ربط نفسه عبر الحزام و الرافعة
- سحب المصاب عبر الحزام
- إبعاد المصاب من الجو الخانق

4. الإسعاف

- القيام بالإسعافات الأولية الضرورية وذلك ب:
- فتح المسالك الهوائية للمصاب
- تضيف الفم والقيام بالتنفس الاصطناعي للمصاب إذا كان في حالة اختناق
- والقيام بالإسعافات اللازمة حسب حالة المصاب



سلسلة عمليات العمل داخل الاماكن المغلقة



شركة المياه الوطنية
National Water Company



أعمال الحفريات

Excavation Works

إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق




إجراء أعمال الحفر



دليل اشتراطات وتعليمات الصحة والسلامة والبيئة
لموظفي شركة المياه الوطنية
ابتداء من صفحة رقم 49.





يشكل انهيار جوانب/ جدران الحفر
أحد أهم أسباب الوفاة
في قطاع البناء والانشاء لذلك من
الواجب والمهم معرفة ميكانيكية
التربة - Soil Mechanics
للوصول الى طرق تفادي الانهيار
والعمل بأمان.



إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق

سؤال:
ما الفرق بين الحفرة
Excavation
والخندق Trench ؟



الحفرة Excavation :

أي انخفاض في سطح الأرض نتيجة إزالة التراب، ويكون عرض الحفرة أكبر من عمقها.
مثال



الخندق Trenching:


هو حفر ضيق تحت مستوى سطح الأرض بحيث يكون عمقه أكبر من عرضه السفلي الذي لا يتجاوز 15 ft. (4.5 م).



انهيار الخندق أو جوانب الحفيرة : Cave-in

يقصد به سقوط كتلة من التربة أو الصخور من جوانب الخندق أو الحفيرة بشكل مفاجئ وقد يتسبب ذلك في اختناق ووفاة العاملين بالحفيرة أو حدوث إصابات بالغة لهم .






نظام الحماية / الدعم Protective System:

هو نظام يتم استخدامه لحماية جدران الخنادق من الانهيار أما بطريقة الميول أو التدرج أو بسواند التدعيم أو بصناديق الحماية .

إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق

الميل والتدرج (Sloping & Benching) :
يقصد به حفر جدران الخندق بطريقة مائلة (منحدر) ودرجة الميلان يتحكم بها بشكل أساسي نوعية التربة .



سواند التدعيم (Shoring) :
يقصد بها الطريقة التي يتم فيها تدعيم جدران الخندق بصفائح معدنية أو خشبية .

صندوق الحماية (Shield) :
هو صندوق بمواصفات خاصة يتم تنزيله داخل الخندق يوفر الحماية الكاملة للعاملين من انهيار جوانب الحفيرة أو الخندق .

إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق



أعمال الإصلاحات



أعمال صيانة الشبكات الصرف الصحي



أعمال التمديدات



أعمال صيانة المحطات



إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق

أهم مخاطر أعمال الحفر :

- انهيار الحفرية .
- الدفن تحت الأنقاض
- الوفاة .
- إصابات خطيرة .
- سقوط داخل الحفرية .
- سقوط الأشياء داخل الحفرية .
- الحوادث المرورية .
- إتلاف الممتلكات
- الانحصار داخل الحفرية .
- الاختناق
- تدفق المياه لمنطقة الحفر .
- السرقة .
- التأخير في تسليم المشروع .
- تعويض المتضررين .
- التلويح السيئة في سوق والمجتمع .







إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق



إجراءات السلامة في أعمال الحفريات والخنادق



اشكال الانهيارات


(2) الانزلاق  Sliding	(1) التصدعات  Tension Crack H .5 to .75 H تصدعات على مسافة نصف او ثلاثة ارباع عمق الحفرة.
(4) الهبوط والانتفاخ  Bulge Subsidence نتيجة هبوط احد جوانب الخندق	(3) السقوط  Toppling نتيجة هبوط جدار الخندق في الحفرة
(6) غليان قاع الخندق  Boiling Water Table نتيجة المياه الجوفية المرتفعة	(5) انتفاخ قاع الخندق  Heave Soil Weight نتيجة ضغوط/وزن التربة



اشكال الانهيارات

التصدعات (Tension Crack) :


تظهر عادة في المسافة من نصف إلى ثلاثة أرباع عمق الخندق من حافة الخندق
كما الشكل (1)



اشكال الانهيارات


الانزلاق (Sliding) :

يمكن أن يظهر نتيجة للتصدعات القريبة من الخندق كما الشكل (2)




اشكال الانهيارات

السقوط (Toppling) :
هو سقوط جدار الخندق داخل الحفر كما في الشكل (3)



اشكال الانهيارات


الهبوط والانتفاخ (Bulge & subsidence) :
هو هبوط جانب الخندق مسبباً انتفاخ في جداره كما في الشكل (4)



اشكال الانهيارات

انتفاخ قاع الخندق (Heave) :


هو انتفاخ الخندق بسبب ضغوط التربة كما في الشكل (5)




اشكال الانهيارات

غليان قاع الخندق (Boiling) :

هو حدوث تشوهات في قاع الخندق نتيجة للمياه الجوفية المرتفعة كما في الشكل (6)






دلائل احتمال حدوث الانهيار:

- تصدعات في جدار الحفيرة / الخندق .
- سقوط مواد من جدار الحفيرة / الخندق.
- تشققات في سطح الأرض بالقرب من الخندق.
- انتفاخ في قاع الحفرة/ الخندق.



التربة ثقيلة الوزن:

يعادل اليارد المكعب $1 \text{ m}^3 = 0.77 \text{ yd}^3$ من التربة (lbs 2,700 Kg 1,227 بما
يعادل وزن سيارة متوسطة الحجم تقريبا.



يعادل قدم مكعب (1 ft^3) من التربة وزن لا يقل عن (100 lb) =
45.45 Kg

العوامل المسببة في حصول الانهيار:

تختلف العوامل حسب طبيعة الموقع وظروفه وهي :

نوع التربة: تختلف حسب تماسك حبيباتها.

نسبة الرطوبة: تختلف حسب نوع التربة.

الاهتزازات: الصادرة من المعدات الثقيلة أو حركة المرور.

أحمال المنشآت والمباني المجاورة.


الأحمال الإضافية المجاورة : مثل أحمال مخلفات ونواتج

الحفر والمعدات.

الظروف المناخية: يحظر العمل داخل الحفريات عند

هطول الامطار وظروف التغيرات الجوية

المياه المجاورة: الجوفية والسطحية.



أ- نوع التربة :

يعتمد تحديد نوع التربة بشكل أساسي على مدى تماسك


صنفت الأوشا (OSHA) التربة الى اربع مجموعات وهي :

1. التربة الصخرية الثابتة Stable Rock.



2. التربة من نوع (A)

3. التربة من نوع (B)

4. التربة من نوع (C) (الأقل ثباتاً والأكثر شيوعاً)



مثلث قوائم التربة





1- التربة الصخرية الثابتة Stable Rock:

- هي صخور تتكون من مواد صلبة وشديدة التماسك:
- لا يمكن الحفر فيها إلا بواسطة المعدات الميكانيكية.
 - ويمكن حفرها بجوانب رأسية بحيث تظل متماسكة طوال عملية الحفر.

مثال: (صخور الجرانيت والبازلت ، الحجر الرملي) .



2- التربة من نوع (A) :



هي تربة متماسكة وتحمل قوة ضغط 1.5 طن/ق
مميزاتها:

- حفرها بمعدات الحفر الميكانيكية فقط.
- لا تتسرب المياه منها.
- لم تتعرض لأي اهتزاز أو حفر سابق.

مثال: (طبقات من حجر الرمل الطفلي، Clay) .

3- التربة نوع (B) :

هي تربة متماسكة وملتصقة ولها قوة انضغاط غير محصورة ما بين 0.5 طن/قدم² إلى 1.5 طن/قدم².

تختلف عن تربة A بكونها :

- إمكانية حفرها بمعدات الحفر اليدوية.
- احتوائها تشققات.
- تتسرب المياه منها.
- تعرضت لاهتزازات أو عمليات حفر سابق.

مثال: (طبقات من الأحجار الرسوبية وأحجار الكلس والتربة الطينية) .



4- التربة نوع (C) :

هي تربة لها قوة انضغاط غير محصورة 0.5 طن/قدم² أو أقل .
مميزاتها:

- إمكانية حفرها بمعدات الحفر اليدوية.
- مغمورة بالمياه الجوفية.
- تتحمل قوة ضغط أقل من 0.5 طن/قدم² .

مثال: الرمل (رمل الصحاري والشواطئ)، تربة
طفالية (خليط من الطين والرمل والطيني) .



أهم اختبارات تحديد نوع التربة :

يتم تحديد نوع التربة السائد في منطقة ما حسب الطرق التالية:

٣) قوة الجفاف Dry Strength Test




يتم تقطيع عينة التربة بواسطة الأصابع - فإذا تفتت إلى حبيبات فإنها تكون تربة حبيبية (C) - أما إذا تفتت إلى قطع صغيرة متماسكة ومتلاصقة قد تكون من النوع (B)

١) مقياس اختراق الجيبى Pocket Penetrometer



يقيس قوة الانضغاط الحر بمجرد غرضه في التربة، وحدات القياس: (Tsf) ، (kPa)

٤) المرونة Plasticity Test



عجن عينة التربة بالماء بين الأصابع على شكل خط بسماك 1/8 بوصة ، التربة نوع B ستبلغ السمك بدون انقطاع الخط.

٢) الاختراق بالإبهام Thumb Penetration Test



يتم الضغط على كتلة من التربة بإصبع الإبهام ، إذا تكونت فجوة وبسهولة فاحتمال أن تكون التربة من النوع (A) أما إذا اخترق الإصبع الإبهام في حدود ظفر الإصبع فإن التربة قد تكون من النوع (B) إما إذا كان الاختراق للتربة بطول إصبع الإبهام فإن التربة قد تكون من النوع (C).



ب - محتوى الرطوبة:

إن الرطوبة تقلل من تماسك التربة وهو مؤثر على استقرار الخندق بشكل كبير حيث إن الزيادة أو النقص في نسبة الرطوبة للتربة تتغير بشكل سريع .

ج -

الاهتزازات:

وهي أي قوة اهتزازات على أو مجاورة للخندق مما يخلل التربة ويقلل من قوة تماسكها مثل :

- المعدات الثقيلة .
- الكثافة المرورية العالية .
- حركة القطارات .

د - أحمال المنشآت والمباني المجاورة :

حيث أن الخندق يتعرض إلى ضغوط جانبية جراء الحفر بجوار المنشآت مما قد يسبب إلى انهيار جدار الخندق وبالتالي يؤثر على تلك المنشآت .

هـ - الأحمال الإضافية المجاورة :

وهي الأحمال أو الأوزان الثقيلة والتي تكون على جانبي الخندق والتي تؤثر على جدران الخندق مثل :

- ناتج الحفر .
- مواد الدفان .
- الأنابيب
- معدات الحفر .
- معدات نقل المواد .



و - الظروف المناخية :

إن العوامل الجوية أو المناخية بشكل عام تؤثر على تماسك التربة بشكل

سريع مثل :

- الأمطار .
- الفيضانات .
- التجمد .
- الحرارة العالية .

ز - المياه المجاورة:

- المياه الجوفية والسطحية.




تصميم أنظمة الحماية

يتم اختيار النظام المناسب لحماية أي حفرة حسب العوامل المؤثرة على الانهيار .
يجب تصميم نظام الحماية من قبل مهندس مختص مؤهل / جهة معتمدة لدى
السلطات الإشرافية.
■ عندما يتجاوز عمق الحفر (1.2m) أو عند وجود منشآت مجاورة ومياه





تصميم أنظمة الحماية

من الممكن أن تحتوي الحفرة على أكثر من نوع للتربة ، وبالتالي يجب أن يتم تصميم النظام حسب المواصفات الهندسية.




تصميم أنظمة الحماية

يمكن الجمع بين نظامين معاً (طريقة الميول + صندوق الخندق) حسب الحاجة الفنية لذلك.



اشكال التدعيم

التدعيم يستخدم لتأمين منطقة العمل التي بها حفريات تحت سطح الأرض



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر



في عملية التخطيط لأعمال الحفر يتم تقييم المخاطر عبر تحديد :

- العوامل المؤثرة في درجة الخطورة .
- المخاطر المحتملة.
- المعرضون لتلك المخاطر.
- وسائل السيطرة على المخاطر.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

العوامل المؤثرة في درجة الخطورة :

- نوع التربة.
- درجة كثافة حركة المرور المجاورة لمنطقة الحفر.
- المباني المجاورة لمكان الحفر.
- مستوى المياه السطحية والجوفية في منطقة الحفر.
- الخدمات العلوية والمدفونة تحت الأرض.
- الأحوال الجوية.
- عدد الأشخاص العاملين وكفاءتهم.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

المخاطر المحتملة :



- السقوط داخل الحفرة.
- سقوط الأشياء داخل الحفرة.
- انهيار جوانب الحفرة.
- الحوادث المرورية.
- إتلاف الممتلكات.
- الانحصار داخل الحفرة.
- الاختناق.
- تدفق المياه في منطقة الحفر.
- السرقة.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

المعرضون للمخاطر :


تشكل أعمال الحفر خطورة على :

□ العاملين فيها :

- خطر السقوط فيها.
- خطر انهيار جوانب الحفر.
- خطر سقوط الأشياء عليهم من حافة الحفرة.
- خطر الاختناق من الغازات السامة (مثل : H₂S).
- خطر الانحصار داخل الحفرة.

□ الأشخاص المحيطين بها :

- خطر السقوط فيها.
- خطر انهيار جوانب الحفر.
- خطر الانحصار داخل الحفرة.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

الشركة المنفذة :

- خطر انهيار جوانب الحفر.
- خطر تدفق المياه في منطقة الحفر.
- خطر الخسارة المادية: وذلك بـ
 - تعويض المصابين والمتضررين.
 - تصليح/استبدال الممتلكات التالفة.
- خطر الانحصار داخل الحفرة.

أفراد المجتمع:

- اتلاف الممتلكات العامة (مثل المرافق الأرضية والتمديدات الكهربائية ، خطوط الانابيب ، اسلاك التليفون، والمجاري والغاز الطبيعي).
- الحوادث المرورية (اتلاف الممتلكات الخاصة).



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

يتم تفادي المخاطر المحتملة عبر هرم درجات السيطرة على المخاطر :

التسلسل الهرمي للتحكم في المخاطر



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

أهم طرق منع السقوط داخل الحفيرة



- تسوير وعزل منطقة الحفر بالحواجز الخرسانية.
- وضع إشارات ارشادية ولافتات تحذيرية حول منطقة الحفر.
- ترك مسافة وقائية **(لا تقل عن 1م)** بين اليات الحفر وجوانب الحفر.
- تشغيل معدات الحفر من قبل مشغلين مؤهلين فقط.
- استخدام مركبات ومعدات الحفر السليمة.
- منع دخول الأشخاص والسيارات الغير مصرح لهم بالدخول في منطقة الحفر.
- توفير جسور العبور على أعلى الحفيرة محاطة بحاجز وقاية من كلا الجانبين.
- وضع أضواء تحذيرية حول منطقة الحفر أثناء الليل.




تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

سقوط الأشياء : Falling Objects

هو سقوط المواد الانشائية من أعلى / جوانب الحفر الى قاع الحفر.

أهم الطرق المتبعة:

- الازالة الكلية للمواد الانشائية المتراكمة من جوانب الحفرة.
- ترك نواتج الحفر على مسافة لا تقل عن 2 قدم (0.61م) من حافة الحفر وبميل 40 درجة.
- عدم نقل احمال الحفارات ومعدات الحفر الأخرى فوق العمال .
- عمل مظلات واقية قوية للوقاية من خطر سقوط الأشياء.
- ارتداء معدات الحماية الشخصية .



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر



انهيار جوانب الحفرية Cave-in :

الانهيار هو انفصال كتلة من التربة او الصخور من جدران الحفر وسقوطها المفاجئ الى داخل الحفرة.


أهم وسائل التدعيم:

1. الميل / الميول Sloping
2. التدرج / المصاطب Benching
3. الدعامات / سواند التدعيم Shoring
4. الدروع / صناديق الخنادق Shielding



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

- إذا كان عمق الحفر (1,2م) أو أكثر ، يتوجب :
 - توفير ممرات امنية وسلالم للصعود والنزول للحفرة بحيث لا يزيد المسافة التي يقطعها العامل للوصول الى السلم عن 25 قدم (8م).
 - عدم سد منافذ الصعود والنزول بأكوام ومخلفات الحفر أو غيرها.
 - يجب أن يكون ممر السير داخل/خارج الحفرة خالياً من العوائق (مثل: المخلفات الانشائية وقطع أخشاب ..الخ).



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

الاختناق من الغازات :

أهم الطرق المتبعة

- فحص نسبة الغازات السامة/القابلة للاشتعال يومياً قبل مباشرة الحفر.
- توفير تجهيزات التهوية المناسبة.
- توفير أجهزة التنفس.
- رش أرض الحفر بالماء للتخلص من الغبار وتوضيح الرؤية.
- توفير معدات انقاذ الافراد كأجهزة التنفس الصناعية وحبال الأمان والإنقاذ.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

أهم الغازات المفحوصة :

- **الأكسجين O_2 :**

- يجب أن تكون نسبة تركيزه في الهواء داخل الحفرة ما بين 19.5% إلى 23.5% .

- **الغازات السامة:**

- كبريتيد الهيدروجين H_2S بحيث لا يتجاوز حد تعرض له عن 10 ppm.

- غاز أول أكسيد الكربون CO_2 بحيث لا يتجاوز حد تعرض له عن 25 ppm.

- **الغاز القابل للاشتعال:**

- غاز الميثان CH_4 بحيث لا يتجاوز نسبة تركيزه في الهواء داخل الحفرة 5-15% .



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

تدفق المياه في منطقة الحفر Water Accumulation :

يلعب تدفق المياه (المياه الجوفية أو الامطار أو مياه البيارات والصرف الصحي) في منطقة الحفر في تدمير منطقة العمل وجعلها منطقة محفوفة بالمخاطر .



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

أ) المياه الجوفية Ground water :

- من أهم أنظمة تصريف المياه الجوفية ما يلي:
- نظام الازالة dewatering.
- نظام نقاط الابار well point system.
- نظام الابار العميقة Deep well system.
- أهم أماكن تجمع المياه:
- يتم تجمع المياه بإحدى الوسائل التالية:
- خزان الشاحنات لنقل المياه.
- بئرة الصرف الصحي.
- حفرة تجمع المياه التي تحتوي على مضخة غاطسة submersible pump.
- بئر عميق.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

ب) المياه السطحية Surface water :



- من أهم طرق السيطرة ما يلي :
- تجنب الحفر بالقرب من مساحات المياه السطحية
 - إزالة المياه.
 - تجفيفها.
 - حصر المياه عن منطقة الحفر بواسطة Jet Piles
 - تحويل مجرى المياه الطبيعي الى مجرى آخر.
 - قطع مياه المجاري.

تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

فحص الحفرة :

لا يباشر العمال أعمالهم في منطقة الحفر الا بعد معاينة وموافقة مختص ومؤهل لهذا العمل (**Competent Person**):

وقت الفحص عند:

- كل وردية للعمل.
- تغير الطقس (سقوط الامطار، العواصف، الثلوج).
- القيام بعمل جديد (حفر ، تركيب المرافق).



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

الحوادث المرورية Traffic Accidents:


أهم الطرق المتبعة:

- التحكم المروري المؤقت.
- الإنذار والتحذير المسبق.
- تغير تدريجي من مسار مروري رئيسي إلى آخر مؤقت.
- عقاب المخالفين.



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

إشارات
اليديوية
لحاملي
الرايات



التحكم المروري المؤقت :

أهم الطرق المتبعة:

- حامل الراية لإدارة حركة المرور.
- الإبلاغ عن الطرق البديلة عبر وسائل الاعلام.
- تأمين مخارج ومداخل آمنة لمركبات العمل من وإلى منطقة العمل.




تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

مخطط للتحكم المروري :

يتم الحصول على تصريح من إدارة المرور لتنظيم المرور في منطقة العمل وذلك بعد إعداد مخطط للتحكم المروري.

بعض النماذج للمخطط
التحكم المروري المؤقت



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

الإنذار والتحذير المسبق :

وذلك باستخدام:


- اللافتات التنظيمية التي يجب الالتزام بها والتقييد بها مثل قف و ممنوع الدخول.
- اللافتات التحذيرية: لإعلام السائقين بوجود أخطار معينة مثل لافتة أعمال الطريق.
- أعمدة أضواء التحذير والأضواء الومضية على سيارات العمل.
- المطبات الاصطناعية قبيل منطقة الحفر.
- ارتداء العاملين صدرية المرور (Vest) العاكسة (Reflective).



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر



الإذار المسبق باستخدام لافتات المرور




مراحل منطقة الإذار

تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

تغير تدريجي للمرور من مسار الى آخر :

وذلك باستخدام:

- الحواجز المرورية المؤقتة:
المخاريط والبراميل البلاستيكية
العاكسة.
- اللافتات الارشادية : لافتة
«تحويل».
- الأسهم المضيئة أو الفسفورية
العاكسة عند بداية ونهاية مكان
الحفر.
- العلامات المرورية الأرضية
«الدهانات و العواكس».



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

احتياطات السلامة المتعلقة بالمشاة :

1- وضع جسور أمانة وصالحة لعبور المشاة من كافة الأعمار ، بحيث لا تتجاوز المسافة بين كل جسرين للعبور عن (100) متر في حالة الشوارع الآهلة بالسكان .

2- ومسافة لا تتجاوز (200) متر بين كل جسرين للعبور للأماكن الغير الآهلة بالسكان .

3- مراعاة الحالات الخاصة كوجود مدخل أبنية الخدمات العامة (مدارس أو مستشفيات ... إلخ ، والتي قد تحتاج لأكثر من جسر .



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر

احتياطات السلامة المتعلقة بالمشاة :





4- وضع شبك بلاستيكي ملون بألوان فسفورية عاكسة حول منطقة العمل لعزلها بشكل كامل عن المشاة .

5- عند استخدام المعابر للعمال أو المعدات يجب تصميمها وإنشاؤها من قبل جهة مؤهلة وفقاً للأسس الهندسية السليمة المتبعة في هذا المجال .



تقييم المخاطر - في عمليات الحفر



شركة المياه الوطنية
National Water Company



التحكم المروري Traffic Control

احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

أهداف ضبط وتنظيم حركة المرور في مناطق العمل

الهدف الأول : تلافي وقوع الحوادث

لتحقيق ذلك تتبع الإجراءات التالية :

- استخدام وسائل تحكم فعالة تسهل رؤيتها وتمييزها .
- التخفيف من المواد والأجسام الثابتة خشية الاصطدام .
- تقليل التعارض بين حركة العاملين والمعدات في مناطق العمل وحركة المركبات العابرة .
- تأمين رؤية واضحة باستخدام إنارة العلامات والوسائل العاكسة والأضواء التحذيرية .



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل



- تأمين ممرات أمانة لحركة المشاة
- مفصولة عن حركة المركبات والأنماط الجارية بمنطقة العمل .
- تأمين مداخل ومخارج أمانة لأفراد موقع العمل ومناطق التخزين والسكن خلال منطقة العمل .
- استخدام الرايات والأضواء الومضة الثابتة أو المحمولة على مركبات تابعة لمنطقة العمل تكون واضحة بالنسبة للمركبات المقتربة أو المجتازة لمنطقة العمل .



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

الهدف الثاني :
الإقلال من المشاكل المرورية في منطقة العمل وجعل حركة المرور انسيابية بدون تعطيل .





يتم الالتزام التام من قبل المقاول باشتراطات وقواعد سلامة المرور الواردة دليل اشتراطات وتعليمات الصحة والسلامة والبيئة


HSE_GD_001.01_00

ابتداءً من صفحة رقم 66.

- وضع لوحة إرشادية بطول (1) متر وعرض (60) سم على أول الحفرية وأخرها ، وعند التقاطعات الرئيسية ويكون لون الخلفية اللون الأبيض ، وعند الخط الأحمر مكتوب على اللوحة المعلومات التالية:
- شعار الشركة
- اسم المشروع
- مدة المشروع
- المالك
- اسم المقاول المنفذ
- اسم الاستشاري
- الأرقام التواصل
- إضافة نسخة من إذن الحفر إلى اللوحة



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل



يتم تقسيم مناطق الحفر في الطريق إلى :

- منطقة التحذير المبكر .
- المنطقة الانتقالية .
- منطقة فاصلة
- منطقة العمل
- نهاية منطقة العمل .

الشكل (٤-١) : مراحل التحكم المروري بمنطقة العمل



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

توزيع اللوحات الإرشادية والتنظيمية والإعلامية على طول منطقة الحفر بالمسافات المناسبة لكل عمل ومتابعتها وصيانتها باستمرار .



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

اللافتات التنظيمية :



الاتجاه الاجباري
ظ ١٦/٢
م ١١٠٠



الاتجاه الاجباري
ظ ١٧/٦
م ١١٠٠



الاتجاه الاجباري
ظ ١٧/١
م ١١٠٠



ممنوع الوقوف
ظ ١٤/١
م ١١٠٠



حد السرعة
ظ ٣/١
م ١١٠٠



ممنوع المرور
ظ ٥/١
م ١١٠٠

ملاحظة: ظ / تنظيمية

الشكل (٥-٣) : نماذج من اللافتات التنظيمية المستخدمة



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

اللافتات التحذيرية :



أشخاص حامل راية
ج/٢
١٥٠٠م



المسار الأيمن ضيق
ج/٢
١٥٠٠م



أعمال طرق
ج/١
١٥٠٠م



المروور في اتجاه
ج/٥
١٦٠٠م



أعمال علامة كلب
ج/٢٠
١٠٠٠م



علامة المنحني إلى اليمين
ج/١
١٥٠٠م



الطريق يضيق لزم الوضار
ج/٢
١٦٠٠م



نهاية الطريق المزوج
ج/٣٢
١٦٠٠م



علامة التغيير في الاتجاه
ج/٣٤
١٥٠٠م X ١٦٠٠م

ملاحظة: ج/١٦٠٠م

الشكل ٥-١ : نماذج من اللافتات التحذيرية المستخدمة في مناطق العمل والصيانة



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

اللافتات الإعلامية :




ملاحظة: ع/الاعلامية

الشكل ٥-٥ : نماذج من اللافتات الاعلامية




احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

الحواجز الخرسانية :



مقطع حاجز خرساني مقلد للسلامة





مقطع حاجز معدني للسلامة

الشكل (٦-٤) : نماذج من الحواجز



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

الحواجز وأجهزة التوجيه المؤقتة :




الشكل (٣-٦) : الحواجز وأجهزة التوجيه المؤقتة



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

وسائل الإشارة اليدوية (حامل الراية)



الشكل (١٠-١): استخدام وسائل الإشارة اليدوية بواسطة حامل الرايات



- وجود شرائط تحذيرية تحيط بمنطقة العمل ، تهدف إلى إظهار معالم منطقة العمل .
- عدم خروج ناتج الحفر أو المعدات عن العرض المسموح به في الفسح .
- الإضاءة الليلية الجيدة ووضع الأسهم المضيئة والعلامات الفسفورية العاكسة (إضاءة الفليشر) عند بداية ونهاية مكان العمل ، بحيث تكون الإضاءة ليلية لمبات (عادية وملونة وواضحة) على طرفي الحفيرة أو التحويلة لا تقل قدرتها عن (15 واط) حسب درجة إنارة الطريق ، ولا تزيد المسافة بينها عن (2) متر



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل


- وضع رايات وأضواء وامضة على مداخل منطقة العمل ، لحصر الدخول للموقع على الآليات العائدة لورشة العمل فقط .
- توفير حواجز خرسانية قوية على امتداد الخندق لمنع اقتراب المعدات المتحركة والرافعات أو حركة المرور المجاورة ، كما يمكن استخدام الحواجز الخرسانية (النيو جرسى) أو حواجز بلاستيكية ذات ألوان عاكسة المطلبية بالوان أو شرائط عاكسة في الموقع .
- إن كان هناك أعمال ليلية في الموقع يجب تجهيز الآليات بأضواء لتمييزها عن بعد .

احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

- مراعاة رش الأتربة ونواتج الحفر بالماء أثناء العمل منعاً لإثارته حتى لا تتسبب في منع الرؤية للسائقين .
- يتم وضع أجهزة امتصاص الصدمات في الأماكن التي يحتمل وقوع اصطدام مثل أعمدة الجسور أو الإنارة .
- يلتزم المقاول المنفذ بأن يزيل الأتربة وناتج الحفر في نهاية يوم العمل ، ولا يتم وضعة بجانب الحفر ، وأن يحافظ على نظافة الموقع .



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل



الشكل (١١-٣) : نموذج تطبيقي لاستعمال الحواجز المتنقلة في التحكم المروري بمنطقة العمل في حال استعمال مسار كامل لمصلحة العمل

احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

عقاب المخالفين :

عند حدوث حادث مروري نتج عنه حالات وفاة ، تقوم الجهة المشرفة الحكومية في عقاب المقاول وذلك بأحد الطرق التالية:

- غرامات مالية .
- استبعاد مدير المشروع .
- سحب المشروع من المقاول.
- السجن للمتسبب بالحادث.




احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

المرور فوق منطقة الحفر : Crossing over Excavations


هناك العديد من الوسائل لمرور السيارات فوق الحفر الضيقة / الخنادق
Trenches أهمها التالي:

- ردم/دفن منطقة المرور : يجب أن تكون منطقة الردم آمنة وبنفس مستوى الطريق.
- صفائح حديدية: يجب أن تكون ذات قوة كافية لحمل الأثقال المرورية المارة فوقها



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

Property Damage: اضرار الممتلكات





تعتبر المرافق العامة (التمديدات الكهربائية، خطوط انابيب المياه والصرف الصحي ، كابل الاتصالات) من أهم الممتلكات التي يجب حمايتها أثناء العمل وعدم التعرض لها أو تحريكها.



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

طرق معرفة أماكن المرافق :

- الحصول على خرائط التوزيع والرسومات الهندسية للمرافق العامة الموجودة أسفل مكان الحفر موضحاً عليها أطوال وأعماق والمسارات الدقيقة لجميع أنابيب الخدمات والكوابل
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الأمانة، الكهرباء، الاتصالات، المياه الوطنية، المرور وغيرها) للحصول على تصريح الحفر.
- استخدام الكواشف الأرضية.



اكتشاف المراق الأرضية باستخدام الكواشف Utilities detectors

احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

- **الحذر في الحفر :** يتم الحفر في منطقة المرافق العامة يدوياً ويحظر الحفر بالآلات.
- استخدام الدعائم للمرافق الأرضية مثل الحبال والقواعد.
- ترك مسافة وقائية بين تمديدات المرافق:
- كابلات الاتصالات : مسافة لا تقل عن 50 cm من السطح.
- كابلات الكهرباء: مسافة لا تقل عن 70cm عمقاً وعن 100cm عرضاً.



COLOR CODES FOR MARKING UNDERGROUND UTILITY LINES	
	ELECTRIC
	GAS-OIL
	COMMUNICATIONS CATV
	WATER
	SEWER
	PROPOSED EXCAVATION
	TEMPORARY SURVEY MARKINGS

قبل الحفر يتم تمييز مواقع خطوط المرافق الأرضية بألوان معينة حسب نوعها



احتياطات سلامة المرور بمنطقة العمل

السرقه :

- **توفير حارس للموقع :** توفير حارس للموقع على مدار 24 ساعة وحتى يوم تسليم المشروع.
- **توفير ارقام اتصال المسؤولين:** توفير رقم هاتف المسئول بالشركة او المؤسسة القائمة بأعمال الحفريات للاتصال به عند اللزوم وخاصة في عمليات الطوارئ.
- **اصدار بطاقات تعريف للعماله بالمشروع.**
- **الالتزام بأنظمة الدولة:** مثل عدم تشغيل عماله ليست على كفالة المقاول او مقاول الباطن.
- **الالتزام بالزي الرسمي:** يلتزم المقاول بتوحيد لبس العماله موضحاً عليه اسم الشركة .
- **توفير معدات الحماية الشخصية :** (الحذاء / النظارة / الخوذة / القفازات / ..الخ).



شركة المياه الوطنية
National Water Company



العمل على ارتفاعات Work at height



التعريف

❖ يعرف العمل على ارتفاع بأنه أي عمل يكون على ارتفاع 1.8 متر أو أكثر من سطح الأرض، ويحتمل به خطر السقوط الذي من شأنه أن يتسبب في الإصابة للعاملين.

المخاطر المحتملة في العمل على ارتفاع

اجسام
ساقطة

السقوط
من اعلى

الصعق
الكهربائي

سوء
الأحوال
الجوية



تصريح العمل على ارتفاعات

السقالات

الرافعات البرجية

الرافعات المتحركة

العمل على
السلالم

سلة نظافة
واجهات المباني

يخصص للأعمال
التي تتم في مواقع
ذات ارتفاع يزيد عن
1.8 م



السقالات



السقالات



احتياطات السلامة والحماية للعاملين

الحماية من خطر السقوط

يعتبر السقوط من أكثر المخاطر التي تسبب إصابات بليغة للعاملين في صناعة افنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية ويتعرض ما بين 150 - 200 عامل للوفاة كذلك حوالى 100000 يتعرضون للإصابة كل سنة بسبب حوادث السقوط في مواقع الإنشاءات المختلفة.

وفي مجال صناعة الإنشاءات إعتمدت الأوشا المواصفات الخاصة بالحماية من خطر السقوط 29 CFR 1926.503 - 29 CFR 1926.500 التي توفر السبل الكفيلة بحماية العاملين في صناعة الإنشاءات من مخاطر السقوط ومخاطر المواد المتساقطة ، وتنص المواصفات على إعتبار العمل على إرتفاع 6 قدم (1.8 m) أو أكثر هو الإرتفاع الواجب توفير وسائل الحماية من خطر السقوط للعاملين عنده.

احتياطات السلامة والحماية للعاملين

من مسؤوليات صاحب العمل القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملون عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات وقيامهم بالعمل عليها بأمان.

في حالة العمل على ارتفاع 6 قدم (1.8م) أو أكثر على صاحب العمل توفير وسيلة مناسبة من وسائل الحماية من خطر السقوط والتي تشمل ما يأتي:

Guardrail Systems

نظام الدرابزين

Safety Net Systems

نظام شبكة السلامة

Personal Fall Arrest Systems

نظام وسائل منع السقوط

احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:


Guardrail Systems	نظام الدرابزين
Personal Fall Arrest Systems	الوسائل الشخصية لمنع السقوط
Positioning Device Systems	نظام الإيقاف المحدد
Safety Monitoring Systems	نظام المتابعة المستمرة
Safety Net Systems	نظام شبكة السلامة
Warning Lines Systems	نظام حبال التحذير

احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:

1. نظام الدرابزين Guardrail System

- يجب أن يكون قطر أ-و سماكة المواسير أ-و المواد المكونة للدرابزين على الأقل $\frac{1}{4}$ بوصة (6 ملم).
- الجزء العلوي للدرابزين يكون على إرتفاع 42 بوصة (1.1 m) من سطح العمل أو المنصة ، والجزء الأوسط من الدرابزين يكون على إرتفاع 21 بوصة (0.53 cm) .
- يجب أن يتحمل الجزء العلوي من الدرابزين قوة ضغط تعادل 200 رطل على الأقل من الجهتين والجزء الأوسط يتحمل قوة ضغط لا تقل عن 150 رطل.
- المسافة بين الأعمدة الرأسية المكونة للدرابزين لا تزيد عن 8 قدم (2.5 m) .
- يجب ألا تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة في المواد المكونة للدرابزين حتى لا تعرض العاملين لخطر الإصابة بالجروح.



احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:

2. الوسائل الشخصية لمنع السقوط Personal Fall Arrest Systems

يتكون هذا النظام من نقطة ربط ، موصلات ، حبال سلامة ، حزام سلامة أو حزام باراشوت.


يكون مصمما بحيث لا يسقط الشخص لمسافة تزيد عن 6 قدم (m 1.8) كذلك لا يصطدم بأية معدات أو منشآت بالأسفل.
يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله إيقافا تاما عند إرتفاع 3.5 قدم (m 1.07) من الأرض.

جميع مكونات النظام الشخصى لمنع السقوط يتم فحصها قبل كل مرة من إستعمالها ويجب تبديل الأجزاء التالفة فورا.

المرباط والخطافات ونقاط الربط Dee - rings , Snap - Hooks and Anchoring Points يجب ألا تقل قوة تحملها عن 5000 رطل.





احتياطات السلامة والحماية للعاملين



احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:

3. نظام الإيقاف المحدد
Positioning Device Systems



- عدم السماح بالسقوط لأكثر من 2 قدم (60 cm) .
- يتم ربط الحبل فى نقطة ربط تتحمل مرتان على الأقل قوة صدمة السقوط أو 3000 رطل أيهما أكبر.
- يتم إختيار طول الحبل بحيث يمنع الوصول إلى حافة السطح.



وسائل وأنظمة منع السقوط:

Safety Monitoring Systems

4. نظام المتابعة المستمرة

- فى حالة عدم إمكانية توفير وسيلة أخرى للحماية من خطر السقوط يتم إتباع نظام المراقبة والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرب ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه لضمان سلامة العاملين على سطح العمل أو المنصة..

احتياطات السلامة والحماية للعاملين

- فى حالة إستخدام نظام المراقبة المستمرة كوسيلة لمنع السقوط ، يجب على صاحب العمل التأكد من ما يأتي:
- أن الشخص الذى تم إختياره لأداء هذا العمل يتمتع بالخبرة الكافية ويمكنه تحديد مخاطر السقوط فى موقع العمل.
- أن يكون هذا الشخص قادرا على تحذير العاملين من مخاطر السقوط وتحديد الأعمال غير الآمنة بموقع العمل.
- أن يكون متواجدا بصفة مستمرة فى نفس مكان العمل مع بقية العاملين ويستطيع رؤيتهم جميعا
- أن يكون قريبا من العاملين بحيث يستطيع التحدث إليهم مباشرة ، مع عدم إسناد أية مهام لهذا الشخص بخلاف قيامه بالمراقبة.
- يجب عدم تخزين أو استعمال أية معدات ميكانيكية فى المناطق التى يتم تحديدها كمناطق متابعة ومراقبة مستمرة.
- يجب عدم السماح بتواجد أية عاملين آخرين فى المكان المحدد كمناطق مراقبة مستمرة بخلاف العمال المكلفين بأداء العمل فى هذه المنطقة.



احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:

Safety Net Systems

5. نظام شبكة السلامة

يجب تركيب شبكة السلامة أسفل سطح العمل أو المنصة بحيث تكون قريبة منهما ولا تزيد المسافة بين الشبكة وسطح العمل أو المنصة عن 30 قدم (9.1 m) .

غير مسموح على الإطلاق إستخدام شبكة سلامة تكون معيبة أو غير صالحة للعمل.

يتم فحص شبكة السلامة على الأقل مرة كل أسبوع للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أية تلفيات بها.

أقصى فتحة مسموح بها فى شبكة السلامة هى 36 بوصة مربعة (230 cm^2) بحيث لا يزيد طولها عن 6 بوصة (15 cm) يتم تقوية الفتحات حتى لا تتسع لأى سبب من الأسباب

يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة لا تقل عن 5000 رطل.

· يجب الأخذ بالإعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث لا يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة للإصطدام بالأرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل.



احتياطات السلامة والحماية للعاملين

يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوانب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو الآتي:

المسافة الممتدة خارج سطح العمل	المسافة بين سطح العمل والشبكة
8 قدم (2.4 m)	حتى 5 قدم (1.5 m)
10 قدم (3 m)	أكثر من 5 قدم حتى 10 قدم (3 m)
13 قدم (3.9 m)	أكثر من 10 قدم

يجب أن تتحمل شبكة السلامة قوة صدمة ناتجة من إسقاط عبوة من الرمل وزنها 400 رطل 180 كيلو و قطر العبوة 30 بوصة 76 سم وذلك من سطح العمل أو المنصة ولكن ليس بأقل من إرتفاع 42 بوصة 1.1 م

يجب رفع وإزالة جميع المواد المتساقطة من سطح العمل على الشبكة بأسرع وقت ممكن وقبل بداية العمل بالوردية التالية.

احتياطات السلامة والحماية للعاملين

وسائل وأنظمة منع السقوط:

Warning Lines Systems

6. نظام حبال التحذير

يتكون النظام من حبال ، أسلاك ، سلاسل وأعمدة تثبيت وذلك على النحو الآتى:

- يتم تثبيت أعلام تحذير كل 6 قدم (1.8 m) بحيث تكون هذه الأعلام واضحة تماما.
- يتم التثبيت بحيث لا يقل إرتفاع الجزء الأسفل منها عن المنصة أو سطح العمل عن 34 بوصة (0.9 m) ولا يقل إرتفاع الجزء العلوى منها عن 39 بوصة (1 m) .
- يجب أن تتحمل أعمدة التثبيت قوة أفقية مقدارها لا يقل عن 16 رطل بدون أن تسقط.
- تبلغ قوة تحمل الحبال والأسلاك أو السلاسل 500 رطل على الأقل.
- يتم تركيب حبال التحذير من جميع جوانب السطح أو السقف الذى يجرى عليه العمل.
- يتم تثبيت حبال التحذير على مسافة لا تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.



احتياطات السلامة والحماية للعاملين



الحماية من مخاطر المواد والمعدات المتساقطة
: Protection From Falling Objects

- عند استخدام الدرابزين للحماية من مخاطر المواد المتساقطة من مستوى لمستوى آخر أسفله ، يجب الأخذ بالإعتبار أن تكون مساحة الفتحات بالدرازين صغيرة جدا وبدرجة كافية لمنع سقوط هذه المواد.
- خلال العمل على الأسطح والأسقف ، غير مسموح بتخزين المواد على مسافة تقل عن 6 قدم (1.8 m) من حافة السطح أو السقف.
- عندما يتم استخدام المظلات للحماية من مخاطر المواد المتساقطة يجب أن تكون هذه المظلات ذات متانة كافية لمنع إنهيارها من جراء المواد المتساقطة كذلك لمنع إختراق هذه المواد لها.
- عندما يتم استخدام نظام الحواف Toe boards للحماية من خطر المواد المتساقطة يجب أن يتم تركيب هذه الحواف من جميع الجوانب ويجب أن تكون قادرة على تحمل قوة مقدارها 50 رطل عليها من جميع الإتجاهات، كما يجب ألا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة (10 cm) مع عدم وجود فتحات بها يزيد مساحتها عن 1 بوصة.
- فى حالة زيادة إرتفاع المواد فوق سطح العمل عن إرتفاع الحواف يتم تركيب شبك أعلى هذه الحواف حتى المواسير الوسطى للدرازين.

SCAFFOLDINGS - السقالات

نظرا لإمكانية حدوث إصابات ناشئة عن سقوط الأشياء والأشخاص من علي ارتفاعات والتي قد ينتج عنها عجز كلي أو جزئي أو ينشأ عنها وفاة. لذا يجدر بنا أن نتحدث عن اشتراطات السلامة عند تصميم سقالة أو العمل عليها.

والسقالة هي منصة مرفوعة علي أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة لحمل هذه السقالة وتثبيتها. وتستخدم هذه السقالة لحمل العمال المشغلين في عمل بمكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل.

وحدات السقالات تقع عادة بسبب:

- 1- عيوب في التصميم
- 2- عيوب في مواد تصنيع السقالة
- 3- سوء الاستعمال



أنواع السقالات:

1- السقالات الهيكلية (ذات الإطار) Frame Scaffolds.

تتكون من الصلب وهي بسيطة في تركيبها ويتم تركيبها بسرعة شريطة أن يكون السطح الذي يتم تركيبها عليه مستو ، كذلك في حالة عدم وجود عوائق في مكان العمل.



السقالات - SCAFFOLDINGS

أنواع السقالات:

2- السقالات الأنبوبية Tube and Clamp Scaffolds.

تستخدم للأعمال الصعبة التي لا يمكن استخدام السقالات الهيكلية بها نظرا لوجود عوائق أو صعوبة الوصول إليها.

كما تحتاج لوقت أطول لتركيبها ، ويتم استخدامها بكثرة في الأعمال الصناعية.



أنواع السقالات:

3- السقالات النموذجية Modular System Scaffolds.

يمتاز هذا النوع من السقالات بسهولة التركيب وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها حيث أماكن التركيب ثابتة.




السقالات - SCAFFOLDINGS

أنواع السقالات:

السقالات المتحركة Rolling Scaffolds.

يستخدم هذا النوع من السقالات في عمليات الطلاء والتركيبات الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف والتدفئة ، وللسقالات المتحركة عجلات في قاعدتها ولها وسائل تأمين لتثبيتها ومنع حركتها أثناء العمل.



SCAFFOLDINGS - السقالات

متطلبات واشتراطات عامة:

- 1- كل سقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل علي الأقل أربعة أمثال الحمل العامل (Working Load).
- 2- يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة رجال متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.
- 3- يحظر بناء وتركيب السقالات علي البراميل والرصات حيث تكون عرضة للإنهيار.
- 4- الحواجز الواقية (الوردمانات) القياسية تصنع من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية ، وتتكون من حاجز علوي Top Rail وإرتفاعه لا يقل عن 42 بوصة وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة Plat Form.
- 5- تتركب الحواجز الواقية علي أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعده هذه القوائم عن بعضها مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 8 قدم.
- 6- يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حملا واقعا علي أي نقطة فيها وفي أي اتجاه - مقداره لا يقل عن 200 رطل.



SCAFFOLDINGS - السقالات

متطلبات واشتراطات عامة:

- 7- حاجز أو عارضة القدم Toe-board ، تزود منصات السقالات بعوارض أو حواجز للقدم - تثبت علي جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط العدد والمواد منها. ويكون أقل إرتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة.
- 8- وسائل الإقتراب والوصول إلي السقالة Ways of Access.
- السلام النقالى لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالى أن يتم ترك مسافة من السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم.
- السلام الثابتة ، يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد إرتفاعها عن 12 قدم ، كما يجب الأخذ بالإعتبار أن يتم عمل بسطة كل 30 قدم.
- 9- يجب ربط السقالة إلي المبنى أو إلي أي هيكل صلب في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها.
- 10- تعتمد قوة ومتانة أية سقالة علي القاعدة وترجع معظم حوادث إنهيار السقالات إلي ضعف القاعدة ، لذا يجب الإهتمام بقوة ومتانة القاعدة.



SCAFFOLDINGS - السقالات

متطلبات واشتراطات عامة:

- 11- يجب تثبيت الواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.
- 12- يتم ربط السقالات بالمبنى بمسافات لا تزيد عن 30 قدم أفقيا و26 قدم رأسيا.
- 13- يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 10 قدم.
- 14- يجب عدم السماح بدهان السقالات بأي طلاء يمكن أن يخفي أو يغطي أية عيوب بالألواح.
- 15- يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد علي السقالات كما يجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.
- 16- يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.
- 17- في حالة السقالات المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات الحمولة الكلية للسقالة + وزنها.





شركة المياه الوطنية
National Water Company

شكراً لكم

www.nwc.com.sa

920001744 @NWCcare NWCMediaTV